

הוראות הפעלה

פנס נטען 30W

זום טלסקופי באריזת מזוודה

OM-FL02-30W

יש לוודא טעינה מלאה לפני הפעלה.

לנחיותך בצמוד לכפתור ההדלקה ישנן 4 נוריות חיווי המראות את מצב הטעינה

נורית אחת: סוללה ריקה

2 נוריות: סוללה טעונה 50 אחוז

3 נוריות: 75 אחוז

4 נוריות : סוללות טעונות במלואן

טעינה מלאה כ-4 שעות

יש לוודא ניתוק המטען בסוף הטעינה.

שלושה מצבי תאורה

לחיצה קצרה על מתג ההפעלה לצורך מעבר בין אפשרויות ההארה

- הדלקה מצב אור גבוה

- עוצמה בינונית

- אור מהבהב

- כיבוי

זום מתכוונן בחלק העליון של הפנס

