

# Rotterdam Amsterdam

# MATRIX

## טוסטר קופץ מעוצב צבע מת + נירוסטה 4-2 פרוסות



MX-ROTTERDAM-T2-BK

MX-ROTTERDAM-T2-WH

MX-ROTTERDAM-T4-BK



MX-AMSTERDAM-T2-BK

MX-AMSTERDAM-T2-WH

MX-AMSTERDAM-T4-BK



## הוראות שימוש ותחזוקה

### הוראות בטיחות כלליות

- לפניהם השימוש במוצר זה, אנא קרא את ההוראות בקפידה
- אנא שמר הוראות אלה, את כתוב האחוריות ואת חשבונית המכירה, ואם אפשר את הקרטון עם האריזה הפנימית!
- המכשיר מיועד באופן בלבד לפזרוי ולא לשימוש מסחרי!
- הסר תמיד את התקע מהשקייה בכל פעם שהמכשיר אינו נמצא בשימוש, או בעת ניקוי המכשיר. כבה את המכשיר מראש, תמיד משוך את התקע לא מהcabbel.
- כדי להגן על ילדים מפני סכנות של מכשירי חשמל, לעולם לא להשאיר אותם ללא השגחה עם המכשיר. כתוצאה מכך, בעת בחירת המיקום עבור המכשיר, בצע זאת באופן שאין לילדים גישה למכשיר. דאג לוודא שהcabbel אינו מותנטק.
- בדוק את המכשיר ואת הcabbel עבורי נזק קבוע. אם יש נזק מכל סוג שהוא, אין להשתמש במכשיר.
- אם כבל החשמל נזוק, יש להחליפו ע"י היצרן או ע"י נציג השירות שלו או באדם מוסמך באופן דומה כדי למנוע סכנה.
- שמרו את המכשיר ואת הcabbel הרחק מן החום, או רשם ישר, לחות, קצחות חדים.
- לעולם אל תשתמשו במכשיר ללא השגחה! כבה את המכשיר בכל פעם שאתה לא משתמש בו, גם אם זה רק לרגע.
- השתמש רק באביזרים המקוריים.
- אל תשתמש במכשיר בחוץ.
- בשום פנים ואופן אין להניח את המכשיר במים או בנוזל אחר, או לבוא במגע עם נוזלים. אין להשתמש במכשיר בידיים רטובות או לחות.
- אם המכשיר יהיה לך או רטוב, הסר את התקע החשמל מהשקייה מיד. אל תושיט יד למים.
- לחם עשוי לבוער لكن אסור להשתמש בטוסטרים בקרבת וילונות ובוחומרים דליקים אחרים, יש להציג עליהם.
- הטמפרטורה של משטחים נגשים במכשיר עשויה להיות גבוהה כאשר המכשיר פועל. לעולם אל תיגע בחלקי המתכת! עם האצבעות שלך.
- השתמש במכשיר רק עבור המטרה המיועדת.

## הוראות שימוש ותחזקה

### הוראות בטיחות למכשיר זה

- תמיד השגח על המכשיר בזמן שהוא בשימוש! (לחם יבש מאוד יכול להתחיל להישרף כאשר מתבצעת קליה!).
- חלקי המתכת העליונים יהיו חמים, זהירות סכנת כוויות!
- כאשר משתמשים בפעם הראשונה במכשיר, יהיה מעט עשן וריח, זה חלק מפעולת חיים המכשיר ולא מסיק. זה עלם לאחר 10-5 דקות של קליה.
- אין להשתמש במכשיר ולמשך אותו לצד חפצים דלקים למשל וילונות, עץ, וכ"א).

### הוראות הפעלה

1. חבר את היחידה לשקע חשמל 240-220 וולט 50/60 הרץ עם הארקה בלבד.
2. כדי להגדיר את רמת הקליה יש לשובב את הבורר בכיוון השעון. 1 ההשכמה הקליה ביותר, עד 6 ההשכמה הכלאה ביותר. אם איןך בטוחה, התחבל בהגדירה נמוכה יותר. בדרך כלל המליצה שלנו תהיה בין 4-3, קיבל לחם מעולה עם קליה מעולה.
3. הכנס פרושה אחת של לחם לכל חריצ' והנמרק את החריצ' עם הידית עד שייכנס למקוםו בנקישה.
4. היחידה מתחילה להשחים ומכבה אוטומטית בסוף הפרושה עולה ו קופצת באופן אוטומטי.
5. יש לנוקות את פירורי הלוחם במנגש הנשלף שבתחתית היחידה.
6. הניחו ליחידה להתקרר לפני שאתם מתחסנים אותה.

### לחצני הפעלה

**Cancel:** עצירה של תחיליך הקליה באמצעות תhalbיר.

**Reheat:** חימום מחדש לאחר קליה.

**Defrost:** הפשרת לחם קופוא ללא קליה.

### תחזקה וניקוי

- משור את תקע החשמל משקע החשמל לפני שתנתקה את היחידה ואפשר ליחידה להתקרר.
- השתמש רק בבד לח מעט כדי לנוקות את החלק החיצוני של היחידה.
- אין להשתמש בחומרני ניקוי.
- משור את המגש החוצה, לניקוי כל פירורי לחם והחזיר את המגש בחזרה.
- כל התחזקה והתיקון האחרים יש לבצע על ידי טכנאי מוסמך.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש של אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או גוף מוגבלות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם ניתנה להם השגחה או הוראה בנוגע לשימוש במכשיר על ידי אדם אחרים. לביטוחם.
- הילדים צריכים להיות מפוקחים כדי לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר.
- מכשירים אינם מיועדים להפעלה באמצעות שעון עוצר טימר חיצוני או מערכת בקרה מרוחק נפרדת



## תעודת אחריות

**תודה שקניתם עוד אחד ממוצרי האיכות של מטריקס!**

כל המכשירים נבדקים בדיקת איכות מ חומרה | לפני יציאתם את שעריו המפעלי ושינוים ל חניות | וללקוח הסופי. לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלחטי נכנן ובניגוד להוראות. אין צורך לשוחח את תעודת האחריות, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אחריות למ מיכניזם | זה הינה לפועלתו התקינה של המכשיר בתקופת האחריות ל 12 חודשים מהתאריך הקניןיה בכפוף לתנאים הבאים:

- אחריות תקופה רק ב הצורך חשבונית קניןיה.
- האחריות היא לפועלתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובספקת חשמל סדירה.
- האחריות לא חלה במקרים של: שימוש לא סביר ונאות או ע"י שימוש שלא בהתאם להוראות השימוש, שבר, תיקון או שינוי שלא באמצעותנו או אדם שהוסכם על ידינו.
- האחריות אינה כוללת:
- פח, צבע, חלקי פלסטיק, זכוכיות, כבל שמלי ותקע, חלקי גומי,
- אם הקלקלול נגרם בצדנו
- אם הקלקלול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון

השירות ינתן במעבדת השירות בלבד  
 מוצר זה לשימוש פנימי ובייתי בלבד

תעודת אחריות זו תכנס לתוקף, אך ורק אם המכשיר יובא אלינו או לchanot שבה נקנה המוצר ב הצורך תעודת אחריות זו חתומה ע"י החנות שבה נקנה המוצר, בנוסף לתעודת האחריות תצרוך חשבונית המס המUIDה על יומ הקניןיה.

שם דגם / המוצר \_\_\_\_\_

שם הקונה \_\_\_\_\_ כתובה \_\_\_\_\_

תאריך רכישה \_\_\_\_\_ חותמת החנות \_\_\_\_\_