

לקוח נכבד

תודה שרכשת מוצר זה מחברת סיינט

נא הקפד על הוראות ההתקנה.

חשוב: לפני השימוש בסוללת ההתנעה, אנא קרא בעיון את הוראות הבטיחות המצורפות במדריך למשתמש. אי ציות להוראות הבטיחות עלול לגרום לפגיעה אישית או לנזק לרכב.

### תכולת האריזה:

- אריזת נרתיק קשיחה מהודרת
- סוללת התנעה לגיבוי
- כבלי התנעה + מלחציים חכמים
- כבל 3 ב 1 - יציאת USB Type A עם 3 כניסות שונות - Type C \ Micro \ Lighting for Iphone

### זיהוי החלקים:

1. לחצן הפעלה
2. יציאת הטענה USB Type-A, זרם טעינה 5V 2A
3. יציאת הטענה נוספת USB Type-A, זרם טעינה 5V 1A
4. כניסת הטענה USB Type-C, זרם טעינה 5V 2A
5. מסך LCD
6. כניסת חיבורי כבלי התנעה
7. פנס LED

### אמצעי זהירות לפני שימוש ובמהלכו:


- אל תחבר את מוהדקי הסוללה זה לזה.
- אל תחבר את סוללת ההתנעה למטען או למקור מתח אחר בזמן השימוש בה להתנעת רכב.
- אל תחשוף את סוללת ההתנעה לטמפרטורות קיצוניות.
- אל תפרק או תנסה לתקן את סוללת ההתנעה.
- הרחק מילדים.

### הוראות הפעלת טעינה:

- חבר את כבל הטעינה למכשיר שברצונך להטעין מתוך אחת מיציאות ה Output
- במידה וברצונך להטעין את הסוללת התנעה, חבר את כל הטעינה אל כניסת ה Input.
- בשביל להפעיל את המוצר, לחץ על לחצן ההפעלה פעם אחת. מסך ה LCD יידלק כדי לציין שהמוצר מופעל.
- לאחר שביצעת את הסעיפים מעלה - המכשיר שלך יתחיל להיטען \ להטעין.
- מכשיר זה לא יטען מכשירים עם זרם כניסה נמוך (80-mA), כולל חלק ממכשירי בלוטות'ו-GPS.

### שימוש בפנס LED:

- לחץ לחיצה ארוכה בת 3 שניות על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את פנס ה-LED.
- לחיצה נוספת תפעיל הבהוב מהיר בפנס ה-LED.
- לדגמים מסוימים, בעת 2 לחיצות נוספות על לחצן ההפעלה, תידלק תאורת החירום SOS - כחול\אדום.
- לדגמים אחרים, בעת 2 לחיצות נוספות על לחצן ההפעלה, תאורת הבהוב תפעל באופן איטי בלבד.



תודה שקינתם עוד אחד ממוצרי האיכות של חברת סיינט!

## תעודת אחריות סיינט

שם המוצר: \_\_\_\_\_, תיאור המוצר: \_\_\_\_\_

שם הדגם: \_\_\_\_\_, שנת ייצור: \_\_\_\_\_, מועד רכישת המוצר: \_\_\_\_\_

## תחנת שירות

קראזמן גדעון ובניו שטמפפר 45 פתח תקווה, 03-047845  
רוני גלעד יזמות- רחוב אגריפס 19 ירושלים, 02-6247262  
חשמל ברקוביץ בית אשל 30 באר שבע, 08-6274426  
בורג המפרץ חלוצי התעשייה 3 חיפה, 04-8817000

אנו סיינט לקת בע"מ (להלן: "היבואן"), ח.פ. 513324160 מפארק שח"ק- שקד, ד.ג. מנשה, ת.ד. 240, מיקוד: 37862. טל: 04-6350680, פקס: 04-6350670, אחראים בזאת כלפי רוכש מוצר וכל נעבר בדין שלו (להלן: "הצרכן") לתקינת המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או בחומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

- 1- אחריות למוצר לתקופה בת 12 חודשים (להלן: "תקופת האחריות") שתחילתה במועד רכישת המוצר או עם סיום התקנת המוצר בבית הצרכן או הדרכת הצרכן בתפעול המוצר (ככל שהתקנה/ ההדרכה נדרשים ע"י היבואן כתנאי להפעלת המוצר). לפי המאוחר ובלבד שעד למועד התקנת המוצר לא עשה הצרכן שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים על דרישות היבואן. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם המוצר הותקן על ידי/או מטעם היבואן ע"פ דרישת היבואן כתנאי להפעלת המוצר."
- 2- האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י היבואן ושוקו על ידו.
- 3- היבואן מתחייב לתקן כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות וזאת ללא תמורה. כמו כן, מתחייב היבואן להחליף, במידה שיידרש, את המוצר או כל חלק ממנו, ללא תמורה. ככל של צורך התיקון תידרש החלפת חלקים, מתחייב היבואן לספק חלקים מקוריים וחדשים. לא תוקן המוצר כאמור לעיל - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושוי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת היבואן. תיקון כאמור יבוצע בתוך 7 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות ו/או לחנות ממנה נרכש.
- 4- לאחר תיקון המוצר מתחייב היבואן להמציא לצרכן פירוט אודות מהות התיקון ואודות החלקים שהוחלפו (ככל שהוחלפו חלקים).
- 5- הוכיח היבואן כי מקור הקלקול בנזק כמנון, יהא היבואן פטור מחיובו על פי סעיף זה ויכול לסרב לתקן את המוצר ו/או לדרוש תשלום בעד התיקון.
- 6- היבואן יספק, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר, עד תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר ובמוצרים שעלותם מעל 300 ₪ יספק היבואן, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.
- 7- תעודת זו אחריות ותנאים תקפים למוצר ולכל מוצר שהובא במקומו ואין בהחלפת מוצר ו/או חלק ממנו משום הארכת תקופת האחריות המקורית שכאמור החלה במועד מסירת המוצר המקורי לצרכן. כמו כן, אין האחריות חלה על אביזרים נלווים למוצר שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.
- 8- חיובי היבואן מתחילים עם מסירת הטובין בפועל לצרכן.
- 9- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית).
- 10- תיקון קלקול במוצר בתקופת האחריות יחייב את המוצר למצב שבו היה אלמלא הקלקול, לרבות החלפת חלקים בחלקים מקוריים וחדשים. ככל שהתיקון לא אפשרי בתנאי סעיף זה, יספק היבואן לצרכן מוצר חדש, זהה או מסוג ואיכות דומה ושווה ערך, או ישיב לו את התמורה ששילם בעד המוצר - וזאת לשיקול דעת הבלעדי של היבואן.
- 11- יבואן יתקן מוצר מתום שבוע ימים מהיום שבו נקרא לעשות כן או מתום עשרה ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות, לפי העניין. נמסר המוצר לנקודת מכירה - במקרה בו אין תחנת שירות בקרבת מקום) במרחק שאינו עולה על 15 ק"מ (ימלא היבואן את חובתו לתקן את המוצר לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסר המוצר. המוצרים יובאו לתחנת השירות לשם תיקונם. לא ניתן להוביל באופן סביר את המוצר לתחנת השירות, מפאת גודלו, משקלו או נפחו או מחמת היותו מחובר דרך קבע, יתקנם היבואן במענו של הצרכן ואם נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון, יעביר היצרן את המוצר למעבדה ויחזיר למענו של הצרכן, בלא תמורה.
- 12- על אף האמור לעיל, רשאי היבואן לדרוש תמורה בעד תיקון שביצע במוצר לפי דרישת הצרכן, או בעד הובלתו או החלפתו, לפי העניין, אם הוכיח, לפני ביצוע התיקון, שהקלקול בו נובע כתוצאה מאת הסיבות שלהלן:  
(א) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן  
(ב) זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות הענין, והכל בכפוף להוראות כל דין; יבואן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת  
(ג) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הרשה לכך מטעם היבואן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי היבואן לפי כתב אחריות זה.
- 13- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית)

### הכנת סוללת ההתנעה להקפצת מצבר הרכב :

- וודא שהסוללה טעונה במלואה. ניתן לטעון את הסוללה באמצעות כבל הטעינה המצורף.
- אתר תחילה את מסופי המצבר ברכב שלך.
- מסוף החיובי (בדרך כלל אדום) מסומן בדרך כלל בסימן "+", ואילו מסוף השלילי (בדרך כלל שחור) מסומן בדרך כלל בסימן "-". וכך צביעים אלו גם בד"כ תואמים לצבעי הכבלי התנעה המצורפים באריזה.

### הקפצת מצבר הרכב :

- חבר תחילה את מהדק החיובי (אדום "+") של כבלי ההתנעה למסוף החיובי ("+") של מצבר הרכב שלך.
- לאחר מכן, חבר את המהדק השלילי (שחור "-") של כבלי ההתנעה למסוף השלילי ("-") של מצבר הרכב שלך.
- חבר את כבלי ההתנעה לסוללת גיבוי בכניסת חיבורי כבלי ההתנעה העטופים בסיליקון.
- לאחר שכל החיבורים מחוברים למקומם, וודא היטב שהמהדקים אינם באים במגע אחד עם השני. דבר זה עלול ליצור קצר חשמלי.
- על מנת להקפיץ את מצבר הרכב, לחץ על לחצן ההפעלה שעל סוללת הגיבוי.
- הקפץ את המצבר של הרכב שלך. ייתכן שיהיה עליך להמתין מספר דקות עד שהמנוע יתנוע.
- לאחר שהמנוע מונע, יש לכבות מייד את סוללת הגיבוי ולהוציא את כבלי ההתנעה מחיבור הסוללת גיבוי.
- לאחר כיבוי והוצאות המהדקים מסוללת הגיבוי, יש לנתק את כבלי ההתנעה בסדר ההפוך מסדר ההרכבה הראשוני: תחילה נתק את המהדק השלילי (שחור "-") ממצבר הרכב.
- לאחר מכן נתק את המהדק החיובי (אדום "+") ממצבר הרכב.


### אמצעי זהירות:

- אל תחבר את מהדקי הסוללה זה לזה.
- אל תחבר את סוללת ההתנעה למטען או למקור מתח אחר בזמן השימוש בה להתנעת רכב.
- אל תחשוף את סוללת ההתנעה לטמפרטורות קיצוניות.
- אל תפרק או תנסה לתקן את סוללת ההתנעה.
- הרחק מילדים.

### פתרון בעיות:

- אם המנוע של הרכב שלך אינו מניע, וודא שכל החיבורים בטוחים ומחוברים היטב ושהמסופים נקיים מקורוזיה\אבק.
- אם סוללת ההתנעה אינה נטענת, וודא שהיא מחוברת כראוי למתאם ה-AC ושהמתאם מחובר לשקע חשמל פועל.

לקבלת מידע נוסף על האחריות - צור קשר עם היבואן הרשמי!



שנה אחריות